SIEMENS 3842



DESIGO™ RXC

Module d'extension pour commande d'éclairage

RXC40.1

accessoire pour régulateurs terminaux RXC30.1 / RXC31.1, pour modulation d'éclairage

Le module d'extension RXC40.1 est utilisé avec un régulateur terminal RXC30.1 / RXC31.1 pour la commande d'éclairage dans des pièces individuelles.

- Commutation et variation d'intensité lumineuse de deux groupes d'éclairage
- Logiciel d'application chargeable dans le module de base RXC30.1 / RXC31.1
- Connexion débrochable avec le module de base RXC30.1 / RXC31.1, pour alimentation et données
- Contacts de relais libres de potentiel pour la commande d'éclairage (12 A)
- Sorties de commande pour modulation de l'intensité lumineuse (1... 10 V- ext.)

Domaines d'application

Le module RXC40.1 sert d'extension E/S pour le module de base RXC30.1 / RXC31.1. La configuration d'entrée/sortie est spécialement adaptée à la commande de deux groupes d'éclairage à intensité lumineuse modulable.

Le module de base RXC30.1 / RXC31.1 et le module d'extension RXC40.1 sont reliés mécaniquement et électriquement pour former une unité qui peut être complétée, le cas échéant, par un module d'extension supplémentaire RXC41.1 pour la commande de stores.

La commande peut être effectuée soit par des interrupteurs électriques traditionnels, soit par des appareils de commande intégrés et raccordés à un bus.

Le logiciel d'application pour l'ensemble module de base et module(s) d'extension se trouve dans le module de base RXC30.1 / RXC31.1. Si l'application de base OOO30 / OOO31 est chargée dans ce dernier, on dispose également de fonctions de test pour le module d'extension RXC40.1.

Fonctions

La fonction du RXC40.1 est déterminée par le logiciel d'application chargé dans le régulateur RXC30.1 / RXC31.1.

Pour une description détaillée des fonctions, voir bibliothèque d'applications DESIGO RXC (V1 : CA2A3810; V2 : CA110300).

Références et désignations

RXC40.1 Module d'extension pour commande d'éclairage

RXZ40.1 Accessoire : couvre-bornes

Commande

A la commande, indiquer la quantité, la désignation et la référence de l'appareil.

Les couvre-bornes RXZ40.1 sont fournis dans des emballages de 10 paires mais doivent être commandés en nombre de paires, séparément.

Exemple: 30 modules d'extension pour commande d'éclairage RXC40.1

30 paires de couvre-bornes RXZ40.1

Combinaisons d'appareils

Le module d'extension RXC40.1 est toujours utilisé en combinaison avec un régulateur RXC30.1 / RXC31.1 (fiches N3840, N3844). Un module d'extension supplémentaire RXC41.1 (fiche N3843) peut être utilisé au besoin pour la commande de stores. Les combinaisons possibles et les applications correspondantes sont indiquées dans la bibliothèque d'applications DESIGO RXC (V1 : CA2A3810; V2 : CA110300).


La commande s'effectue soit par des boutons électriques traditionnels, soit avec les appareils d'ambiance QAX50.1 et QAX51.1.

Remarque

Si l'on utilise différents types de modules d'extension, respecter l'ordre suivant : $RXC30.1 / RXC31.1 \rightarrow RXC40.1 \rightarrow RXC41.1$.


Exécution

Le module d'extension RXC40.1 comprend un socle, un capot et le circuit imprimé avec sortie latérale des bornes de raccordement. L'appareil dispose aussi d'un câble plat avec connecteur pour le raccordement au module de base RXC30.1 / RXC31.1, ainsi que d'un connecteur permettant de raccorder un autre module d'extension.




Couvre-bornes

Il existe en option des couvre-bornes (RXZ40.1) qui protègent les bornes de raccordement des contacts et de l'encrassement. Ils assurent en même temps la protection mécanique du câble de raccordement au module de base RXC30.1 / RXC31.1. Les couvre-bornes sont absolument nécessaires si l'appareil est monté à l'extérieur d'une armoire de commande ou d'une boîte de répartition. Lors du montage, veillez à leur enclipsage correct dans l'appareil.



Marquage




Bornes de raccordement

Les bornes de raccordement sont montées de façon fixe. La disposition des bornes est choisie de façon à pouvoir normalement raccorder tous les fils d'arrivée et de départ sans croisement.



Attention

Un serre-câbles est impérativement nécessaire pour les fils reliés aux bornes 7 à 12 et 15 à 17 (230 V~). Des brides sont prévues à cet effet.



Communication

Le module d'extension RXC40.1 communique avec le régulateur RXC30.1 / RXC31.1 via une liaison série par bus (bus PE). Les câbles de bus PE sont reliés au connecteur de raccordement du module d'extension suivant par l'intermédiaire de l'appareil. Il n'y a pas de liaison directe avec le bus LON.

Recyclage



L'appareil contient des composants électriques et électroniques et ne doit pas être éliminé comme un déchet domestique.

La réglementation locale en vigueur doit être impérativement respectée.

Le RXC40.1 ne peut être utilisé qu'en liaison avec un module de base RXC30.1 / RXC31.1 (et éventuellement d'autres modules d'extension). La connexion débrochable entre le module de base et les modules d'extension contient à la fois la communication et l'alimentation. L'alimentation est limitée à deux modules d'extension maximum.

Entrées de signalisation

Les câbles des entrées de signalisation D1...D4 (TBTS) doivent être séparés des câbles 230 V~.

Important

On ne peut raccorder aux entrées de signalisation que des contacts impulsionnels libres de potentiel (sans dispositif d'arrêt mécanique).

Sorties de relais libres de potentiel 250 V~

Les sorties de relais libres de potentiel permettent de commander des lampes à incandescence jusqu'à 2,5 kW ou des tubes fluorescents jusqu'à 1,5 kVA. Le dimensionnement des câbles dépend de la charge raccordée et des prescriptions locales. Le fil neutre et le fil de protection (la terre) sont reliés par l'intermédiaire de l'appareil, de sorte qu'aucune borne externe n'est nécessaire. Les circuits de commande doivent être protégés extérieurement avec 16 A maximum (Q13); il n'y a pas de protection interne. Les câbles doivent être protégés par un serre-câbles fixé au régulateur.

Sorties de commande 1...10 V-

Les sorties de commande sont conçues pour la commande de ballasts électroniques réglables ou de transformateurs à résistance variable. La tension 1...10 V- est délivrée dans ce cas par le ballast ou le transformateur.

Il n'est *pas* possible de commander des organes de réglage (servomoteurs de vanne par exemple) avec entrée 0...10 V-.

Les circuits de commande des sorties analogiques sont séparés galvaniquement de l'électronique de l'appareil. Ceci permet de poser les fils correspondants dans le même câble que ceux du raccordement 230 V~.




Attention

En cas d'utilisation des sorties de commande, il faut raccorder le 230 V~ aux bornes Q13 (7) et N (8). Pour permettre le contrôle de la tension de commande 1...10 V-, le ballast doit être raccordé et être sous tension. Les sorties de commande 1...10 V sont considérées comme étant des circuits réseau et, comme des câbles d'alimentation 230 V~, elles doivent être installées séparées par des câbles TBTS / TBTP.

Indications pour le montage

Le module d'extension RXC40.1 est monté avec le module de base RXC30.1 / RXC31.1 et éventuellement d'autres modules d'extension, sur un rail DIN (type EN 50022-35x7.5).



Points à respecter lors du montage :

- après montage, l'appareil ne doit plus être librement accessible,
- la chaleur produite pendant le fonctionnement doit pouvoir être dissipée ; veiller à une circulation d'air suffisante,
- facilité d'accès pour le service,
- respecter les prescriptions locales d'installation.

Les instructions de montage sont imprimées sur l'emballage de l'appareil.

Indications pour la mise en service

Les indications données dans la documentation technique des régulateurs RXC30.1 / RXC31.1 (fiches N3840, N3844) sont également valables pour la combinaison d'un RXC30.1 / RXC31.1 et du module d'extension RXC40.1.



Attention

Côté TBTS, il n'existe pas de protection contre les erreurs de câblage avec le secteur 230 V_{\sim} .

Caractéristiques techniques


| Alimentation | L'appareil est alimenté par le module de | |
|--------------------------|--|---|
| | base RXC30.1 / RXC31.1 | |
| | (TBTS selon HD 384) | |
| | Consommation du module de base | max. 1,5 VA |
| | Pour la modulation d'éclairage Q13 → N | 230 V~ |
| Entrées | | |
| Entrées de signalisation | Nombre | 4 |
| D1D4 (pour contacts | Tension de contact (TBTS selon HD 384) | 33 V- |
| libres de potentiel) | Courant de contact | 8 mA- |
| | Résistance de passage des contacts | max. 100 Ω |
| | Résistance d'isolement des contacts | min. 50 k Ω |
| | | |
| Sorties | | |
| ⚠ Sorties relais | Nombre | 2 |
| Q14, Q24 | Type de relais | monostable |
| | Charge des contacts | |
| | Fusible externe (Q13) | 16 A |
| | Tension de commutation | max. 250 V~ |
| | Courant nominal ohmique / inductif | max. 12 A~ / 12 A $(\cos \varphi = 0.6)^{-1}$ |
| | Lampes à incandescence | max. 2,5 kW |
| | Tubes fluorescents | max. 1,5 kW (compensation : max. 60 µF) |
| | 1) homologué pour 16 A selon VDE | |
| Sorties de commande | Nombre | 2x2 |
| Y1+, Y1-, Y2+, Y2- | Туре | tolérant les courants entrants, tension |
| | | continue externe |
| | Plage de tension | 110 V- |
| | Courant d'abaissement | max. 30 mA |
| | | |
| Interface | Type d'interface | bus série |
| avec module de base | | (pour alimentation et données) |
| RXC30.1 / RXC31.1 et | | |

modules d'extension

| Raccordements de | Bornes de raccordement (bornes à vis) | fil ou tresse de 0,252,5 mm ² | |
|-----------------------|--|--|--|
| câbles | | ou de 2 x 1,5 mm ² | |
| | | (longueur d'isolation < 7 mm) | |
| | Câble de connexion au module de base | câble plat, 10 pôles | |
| | Longueurs de câble simples | voir manuel d'installation CA110334 | |
| | Entrées de signalisation D1D4 | max. 100 m pour $\emptyset \ge 0.6$ mm | |
| | Sorties analogiques Y1+,Y1-,Y2+,Y2- | max. 100 m pour $\emptyset \ge 0.6$ mm | |
| | Sorties de relais Q14, Q24 | selon charge et prescriptions locales | |
| Protection du boîtier | Type de protection | IP 20, selon EN 60 529 | |
| | | | |
| Isolation électrique | Convient pour l'utilisation dans les installations de classe I ou II | | |
| Canditiana ambiantas | Fonctionnement | classe 3K5 selon CEI 60 721-3-3 | |
| Conditions ambiantes | | 0+50 °C | |
| | Température Humidité | < 85 % hum. rel. | |
| | | classe 2K3 selon CEI 60 721-3-2 | |
| | Transport | -25+65 °C | |
| | Température Humidité | < 95 % hum. rel. | |
| | numane | < 95 % Hum. Tel. | |
| Normes | Sécurité des produits | | |
| | Appareils électriques automatiques de | | |
| | régulation et de commande pour usage | | |
| | domestique et applications similaires | EN 60730-1 | |
| | Exigences particulières pour régulateurs | | |
| | d'énergie | EN 60730-2-11 | |
| | Compatibilité électromagnétique | | |
| | Sensibilité aux influences parasites | EN 50082-2 | |
| | Rayonnements perturbateurs | EN 50081-1 | |
| | Conformité (€ selon | | |
| | directive relative à la CEM | 89/336/CEE | |
| | directive relative à la basse tension | 73/23/CEE | |
| | | | |
| Dimensions | Voir «Encombrements» | | |
| | Largeur en unités de division DIN | 4,5 | |
| | | | |

Schéma des connexions

Poids



Sans emballage

0,25 kg

Entrées de signalisation pour contacts libres de potentiel

- Entrée de signalisation D1
- **GND** 2 Terre pour entrées de signalisation
- D2 3 Entrée de signalisation D3 4
- Entrée de signalisation **GND** 5 Terre pour entrées de signalisation
- D4 Entrée de signalisation

Sorties relais

- Q13 Contact commun pour Q14 et Q24
- Ν 8 Neutre 250 V~ max.
- PΕ 9 Fil de protection
- Q14 10 Contact NO 250 V~ max., 12 A
- Ν 11 Neutre 250 V~ max.
- PΕ 12 Fil de protection
- Q4 Contact NO 250 V~ max., 12 A 15
- Ν Neutre 250 V~ max. 16
- PΕ 17 Fil de protection


Sorties de commande

- 13 Terre pour sortie de commande Y1-
- Y1+ Sortie de commande 1...10 V- ext. 14
- Terre pour sortie de commande Y2-18
- Y2+ Sortie de commande 1...10 V- ext.



- Respecter les caractéristiques des sorties relais : max. 250 V~, 12 A
- Respecter les prescriptions locales d'installation!


Connecteurs pour modules d'extension



G0 Terre G 24 V~ ADDRz Adresse du module **RDY** Handshake ATTNz Handshake DATA Données VCC 5 V-CLK Horloge

DG Terre électronique DG Terre électronique

Schéma de raccordement




N1 RXC40.1


D1...D4 Interrupteurs électriques libres de potentiel Q1, Q2 Lampes ou groupe de lampes modulables

Q1.1, Q2.1 Lampe ou groupe de lampes montées en parallèle

Sans couvre-bornes



Avec couvre-bornes



© 2004 Siemens Building Technologies AG Sous réserve de modifications